

DI-Router Installationsanleitung für einen Kabel Internetzugang

Bitte nehmen Sie das Kabelmodem vor der Konfiguration des Routers vom Strom.

1. Beachten Sie bitte die Hinweise in der beiliegenden Anleitung zur Schnellinstallation bezüglich des Anschlusses der Geräte, den Einstellungen des TCP/IP Protokolls sowie die Angaben in der Anleitung Ihrer Netzwerkkarte.

2. Greifen Sie per Webbrowser, z.B. Internet Explorer, auf die Konfiguration des Routers zu. Rufen Sie dazu im Adressfeld <u>http://192.168.0.1</u> auf.

3. Geben Sie als Usernamen admin ein und lassen das Feld für das Passwort leer.

4. Es erscheint die Konfigurationsoberfläche des Routers. Klicken Sie hier auf Assistant starten









6. Nun können Sie auf den Router ein Passwort legen.

Um dann zukünftig auf die Konfiguration des Routers zugreifen zu können geben Sie dann als Usernamen admin und als Passwort dieses vergebene an. Lassen Sie das Feld "Altes Kennwort" leer.

D-Link	DI-524	Setup Wizard
ł	Kennwort setzen	
Sie können das Administrato Kennwortes ändern. Klicken	eren-Kennwort durch die Sie auf Weiter.	e Eingabe eines neuen
Altes Kennwort		
Neues Kennwort		
Bestätigen		
	G	2 2 🛈
	Zurück A	bbrechen Weiter Beenden







7. Wählen Sie Ihre Zeitzone aus, für Deutschland wäre dies (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.

D-Link Network Network Strategy	DI-524 Setup Wizard	
Ze	eitzone wählen	
Wählen Sie die gewünschte Zeit	zone. Klicken Sie auf Weiter.	
(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Be	rn, Rome, Stockholm, Vienna	*
	(3) (3) (3) (1)	
	Zurück Abbrechen Weiter Beende	n



8. Schließen Sie Ihr Kabelmodem an das Stromnetz an.





9. Es erfolgt eine Automatische WAN-Erkennung (nur bei Wireless Routern). Haben Sie das Kabelmodem am WAN Port des Routers angeschlossen wird die Zugangsart automatisch erkannt. Weiter dann bei 10.



10. Sollte das Kabelmodem nicht angeschlossen sein erscheint dieses Fenster.

Wählen Sie dort "Dynamic IP-Address" aus und klicken auf Weiter











11. Hier brauchen Sie nichts einzustellen, klicken Sie auf Weiter

D-Link	-	-	DL	524	Se	up W	lizeurel
Einrich	hter	n Dyna	amisc	he IP	-Adre	sse	
Wenn es erforderlich bestimmte MAC-Adre Schaltfläche MAC-Ad Netzwerkkarte zum E	ist, esse lress)1-52	einen be einzutra e kloner 4. Klicke	estimmt gen, tra n kopier n Sie au	en Hos gen Si t die M/ If Weite	tnamer e sie hi AC-Adre er.	n oder ein er ein. Di esse der	ne e
Hostname				(Opti	onal)		
MAC-Adresse	00	- 15	- E9	- DE	- 8A	- 80	
		Clone N	IAC Add	ress			
			G Zurück	Abbre	3	O Weiter	D Beenden





12. Geben Sie der Wireless Verbindung einen Namen, eine sogg. SSID und wählen einen Kanal aus. Änderungen müssen Sie hier allerdings keine machen.

Wi	reless	-Verbindung eir	stellen
Tragen <mark>Sie die SS</mark> Access Point ein.	SID und d Klicken S	lie Nummer des Kana Sie auf Weiter.	ıls für den Wireless
Netzwerk-ID (SSID)	dlink		
Kanal	6 💌	WEP-Verschlüsselu	Ing Deaktivieren 💌
WEP-Schlüssel			
		and the second	

13. Es ist sehr zu empfehlen das Wireless Netzwerk gegen unerwünschten Zugriff zu sichern. Dazu können Sie die Verbindung verschlüsseln. Aktivieren Sie dazu WEP-Verschlüsselung.

Sie können zwischen einem 64 oder 128 Bit Schlüssel wählen, beachten Sie dabei die Angaben zu der Zeichenlänge die Ihnen das Fenster dazu ausgibt.

Diesen Schlüssel müssen Sie dann auch an Ihrer Wireless Netzwerkkarte verwenden. Beachten Sie dazu unbedingt die Angaben im Handbuch der Karte.

Wir empfehlen jedoch das Netzwerk mit WPA-PSK zu verschlüsseln. Dazu gehen Sie nach beenden des Assistenten im Konfigurationsmenü "Wireless"







14. Um die Einrichtung abzuschließen klicken Sie hier auf Neustart



16. Klicken Sie oben auf Status und links auf Geräte-Info erhalten Sie eine Anzeige zum Status Ihrer Internetverbindung.

Ist dort "DHCP Client verbunden" zu lesen ist die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen.

Ver.: 1.0 Stand 29.11.06 basiert auf Firmware 2.03de © DLink (Deutschland) GmbH